

Glass kettle

ガラスケトル 1.5L

取扱説明書

もくじ

安全にお使いいただくために	2～3
各部名称	4
ご使用前に	4
ご使用方法	5
お手入れの方法	6
製品仕様	6
保証書	7

家庭用（業務用として使用しないでください）



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後は、大切に保管してください。

各部名称



ご使用前に

※ご使用前に必ずお読みください

- 本製品は業務用ではありません。
- 本製品に保温機能はついておりません。
- 使用中や、使用直後は取っ手以外の部分は大変熱くなり、注ぎ口から熱い蒸気がでますので、フタを開けたり、注ぎ口に触れたり、蒸気に手を近づけたりしないでください。
- 保護者の監視なしで、お子様だけの使用は危険ですでおやめください。
- 屋外でのご使用はおやめください。
- 湯を沸かす以外の目的でのご使用はおやめください。

ご使用方法

1. 水を入れる



ケトル本体のフタ開けボタンを押しながらフタを開けます。
ケトル本体に必要な量の水を入れてフタをしっかりと閉めます。

- ※初めてケトルを使用する場合は、必ず数回本体内部をすすいでからご使用ください。
- ※台座の上に本体をのせた状態で水を注がないでください。
- ※ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かした場合は、水に含まれるミネラル成分がケトルに付着し、容器が変色したり、水アカが発生しやすくなります。
- ※ケトル本体に水が入っていない状態で電源スイッチを入れると、30秒以内に自動で電源スイッチが切れます。(空焚き防止機能)その場合は、直ぐには使用できませんので5分~10分ほど経ってから使用してください。
- ※フタがきちんと閉まっているのを確認してください。
- ※MAXを超える量の水を入れしないでください。沸騰時に溢れて危険です。

2. 台座へセットする

電源スイッチがOFFになっているのを確認し、ケトル本体を台座に正しくセットします。ケトル本体と台座が、ずれていないか確認してください。

3. コンセントにつなぐ

台座のプラグをコンセントに差し込みます。

- ※タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると火災の原因になります。

4. 電源を入れる



電源スイッチをONにします。
電源ランプが点灯しているのを確認してください。

- ※お湯を沸かしている最中は、絶対にフタを開けたり、蒸気に手を近づけないでください。
- ※お湯が沸騰すると電源スイッチが自動的に切れます。
- ※お湯が沸騰するまでの時間は、水量・水温・室温によって異なります。
- ※お湯が沸く前に電源を切る場合は電源スイッチを指で押してOFFにしてください。

【沸騰時間目安】※常温の水を使用した場合(水温約26℃)

MIN(0.5リットル)：約4分
1.0L(1.0リットル)：約7分
MAX(1.5リットル)：約10分

5. お湯を注ぐ



沸騰状態がおさまってから、お湯を注ぎます。
電源スイッチがOFFになっているのを確認し、取っ手部分をしっかりと握り台座からケトルをはずして注ぎます。
使用後はお湯を残さず、ケトル内部を空にしてください。

- ※沸騰直後はケトルの取っ手以外の部分は大変熱くなっています。触れないようご注意ください。また、本体の底面も熱くなっていますので、テーブル等に置く際は鍋敷きなどを敷いた上に置いてください。
- ※お湯を注ぐ際は、こぼさないようご注意ください。
- ※沸騰直後に、フタをあげないでください。やけどをする恐れがあります。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっていきます。

製品を安全にご使いいただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

- 使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
*但し、初めて使用する際は予熱中に多少の煙やおいがしますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。
- 分解・改造は絶対にしないでください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)
*火災、感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがかからないようにしてください。*感電、ショートの可能性あります。
- ケトル本体の底面や電源プレートを水で濡れた状態で使用しないでください。また、水に浸けないでください。
*感電、ショートの可能性あります。
- MAXの目盛り以上の水を入れしないでください。*お湯があふれ出し、やけどやケガを負う可能性があります。
- 湯沸かし中はフタを確実に閉めてください。*お湯があふれ出し、やけどやケガを負う可能性があります。
- 湯が入った状態で本製品をゆすったり、転倒させないでください。*やけどやケガを負う可能性があります。
- 湯沸かし中は本製品を移動させないでください。*湯が流れ出たり、上記でやけどを負う可能性があります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。
- 電源コードは、曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、束ねたまま使用したり、何かを上に乗せたり、加工したりしないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。
*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

安全にお使いいただくために(つづき)

注意

- 不安定な場所で使用しないでください。*火災の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントに差し込まないでください。*電源が入ります。
- 使用中や使用後しばらくは、本体プレートおよび高温部分を触らないでください。*やけどの原因になります。
- 設置の際は電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようご注意ください。*ケガややけど、製品故障の原因になります。
- 家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。
- 使用中は絶対に製品から離れないでください。*火災の原因になります。
- ストーブやガスコンロなどの熱源の近くで使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。
- ケトル本体を直火、電磁調理器、電気ヒーター等にのせて使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。
- 水以外のものは沸かさないでください。*吹きこぼれややけど、焦げつき、故障の原因になります。
- 注ぎ口を布巾などでふさがないでください。*やけどやケガを負う可能性があります。
- ケトル本体に水が入っていない状態で電源を入れしないでください。*製品故障の原因になります。
- MINの位置より少ない水の量では使用しないでください。*製品故障の原因になります。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、乱暴に扱わないでください。*製品故障の原因になります。
- 長時間連続してのご使用は避けてください。*ショート、発火、製品故障の原因になります。
- 使用後は電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえでお手入れをし、収納してください。
*やけどの原因になります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。*思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 誤った使用方法で取り扱わないでください。

※本製品を誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

お手入れの方法

長期間清潔にご使用いただくために、定期的にお手入れをしてください。

必ず電源プラグを抜き、本体が冷めたのを確認してお手入れをおこなってください。

※フィルターは取り外しできません。フィルターのお手入れは小さなブラシなどでおこなってください。

破損の原因となりますので、無理にひっぱらないでください。

本体外側のお手入れ

必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めるのを待ってください。

やわらかい布で乾拭きをしてください。

※ケトル本体、及び台座は絶対に水に浸したりしないでください。故障の原因となります。

※磨き粉や金属タワシ、漂白剤などは使用しないでください。

※食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。

本体内側のお手入れ

水でよくすすいでください。そのあと乾いた布でしっかりと拭いてください。

※長期間使用しない場合は、しっかりと自然乾燥させたあと、保管してください。

※本体内側の汚れ(白い浮遊物、虹色などの変色、赤サビ状のはん点など)は、水の成分の作用によるもので、容器自体の変色等ではありません。

製品仕様

型番	KK-00343	最大容量	約1.5L
定格電圧	AC100V	本体サイズ	約 W220×D160×H200mm (台座部分含まず)
定格消費電力	900W	本体重量	約780g (台座部分含まず)
定格周波数	50/60Hz	電源コード	約0.75m
材質	フタ:PP、胴体:ガラス、フィルター:ナイロン、発熱部:ステンレス、台座:PP		

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうこととお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

【製品コード】	KK-00343	【製品名】	①-STYLIST ガラスケトル
※ 【お買い上げ日】	年 月 日	【保証期間】	お買い上げ日より:半年間
【お 客 様】	お名前		
	ご住所 〒		
	お電話番号		
※ 【販 売 店】	住所・店名		
	店 舗 印		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してお渡しく下さい。

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - ④火災・地震・その他の天変事象による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

【発売元】株式会社 ピーナッツ・クラブ TEL06-6789-3438
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33 月～金(祝日除く) 10時～16時