

取扱説明書

※本製品は日本硬貨専用です。

※必ず熟読し、大切に保管してください。

ATMメモリーバンク

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告（けいこく）

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

保護者の方へ

※必ずお読みください。

●小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に使用させないでください。

注意（ちゅうい）

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

とりあつかいせつめいしよ

かなら

じゅくどく

よ

あと

たいせつ

ほかん

取扱説明書は必ず熟読し、読んだ後は大切に保管してください。

●保護者のもとで遊ばせてください。

●縁部がするどい場所があるので、注意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

●二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。

皮膚や服に付着したときは水で洗い落としてください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

使用上の注意

○本製品は玩具です。硬貨及び紙幣の盗難にあわれましても、弊社は責任を負いかねます。

○本製品は日本の硬貨専用です。海外の硬貨は認識できません。

○硬貨を投入するときは無理矢理投入しないでください。故障の原因になります。

○「貯金引出口」は無理に開けないでください。

○本製品の分解、改造はしないでください。

○本製品をアルコールや薬品の含まれたティッシュで拭かないでください。色落ちする可能性があります。

○プラスチックの表面同士が長時間触れ合っていると、色移りが起こる可能性があります。保管には注意してください。

○長期間使用しないときには本体から電池を外して保管してください。電池を入れたままにすると液漏れなどの原因になります。

※弊社では初期不良以外での、製品の返品・交換はおこなっておりません。本製品を誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称

電池の入れ方

※二次電池（充電式電池）は使用しないでください。過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。

※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

●本体裏面の電池ボックスのネジを外し、単3電池3本を本体の刻印に従って、＋（プラスマイナス）を正しくセットします。【図.1】

●電池をセットすると、音楽が流れ電源が入ります。

各種設定

【図.1】

Diagram showing the correct orientation of three AAA batteries in the back compartment, with positive (+) and negative (-) terminals aligned.

《12/24時間表示切り替え》

●時刻が表示されている状態で、■ボタンを押して切り替えます。

はじめに

●通常時、液晶画面には時刻が表示されています。

●すべての操作は「セキュリティカード」を挿入していないと、操作できません。（電卓機能を除く）

▶『セキュリティカード』の抜き差し

『セキュリティカード』の向きに注意して挿入します。【図.2】

正しく挿入されると、サウンドがなります。

※無理な力は加えないでください。

●何も操作をせずに放置しておくと、自動的に時刻表示画面になります。

時刻の設定

●液晶画面に、時刻が表示されている状態で、■のボタンを長押しします。「時」の数値が点滅します。

数字ボタンを押して設定し続けて「分」の数値が点滅します。数字ボタンで設定します。【・】ボタンを押すと「AM」と「PM」が切り替わります。最後に■ボタンを押すと完了です。

【図.2】

Diagram showing the correct way to insert the security card into the slot, with an arrow indicating the insertion direction.

カレンダーの設定

●時刻が表示されている状態で、■のボタンを一回押します。画面上に「DAY」と表示され「月」「日」「年」がそれぞれ表示されます。初期状態は「1-01'07」となっています。

●カレンダーが表示されている状態で、■のボタンを長押しします。

●「月」の数値が点滅します。設定時刻と同様のやり方で、数字ボタンで設定し続けて「日」→「年」と設定し、最後に■ボタンを押して完了です。

パスワードの設定

※セキュリティカードを挿入した状態で行います。初期設定では、パスワードは「0000」になっています。

例：「0000」→「1234」に設定する場合

●時刻表示画面で、■ボタンを押します。画面に「≡」が表示され「0」が点滅しパスワード設定モードになります。

●最初に「0000」を押します。表示が「- - -」に切り替わり、再び「0」が点滅します。

その後「1234」と押すと完了です。（時刻表示に戻ります。）

目標金額の設定

例：目標金額を1000円、目標日数を3日に設定します。

●時刻表示画面で、■ボタンを押します。画面に「@」が表示され、目標金額設定モードになります。

■ボタンを押すごとに、「¥」と「DAY」が切り替わります。「¥」は目標金額、「DAY」は目標日数を表しています。

●■ボタンを長押しします。「0」が点滅します。数字ボタンで「1000」と入力します。■ボタンを押して決定し続けて目標日数を設定します。

●「3」と入力し■ボタンを押して決定し完了です。

●時刻表示画面で、■ボタンを押すと目標金額、目標日数が確認できます。

▶残りの目標日数の確認：■ボタンを押すと、設定した目標日数の残りの日数が表示されます。

▶残りの目標金額の確認：■ボタンを押すと設定した目標金額の残りの金額が表示されます。目標日数以内に、目標金額を貯金すると、サウンドでお知らせしてくれます。

貯金・引出し方法

硬貨の投入

※本製品は日本硬貨専用で、硬貨のサイズによって金額を自動認識します。

●硬貨は「硬貨投入口」の金具の上の方にゆっくりと押し込むように入れます。【図.3】

●投入すると、サウンドが鳴り、画面に投入した金額が表示されます。

※硬貨は「硬貨投入口」の金具の下には絶対に入れないでください。つまる恐れがあります。【図.3】

【図.3】

Diagram showing the correct way to insert coins into the slot, with an arrow indicating the insertion direction.

硬貨の投入（つづき）

日本の硬貨はサイズが似ているため、硬貨の投入の仕方によってはごくまれに間違った認識をする場合があります。硬貨の投入はゆっくりと確実に投入してください。

投入した硬貨を間違って認識してしまった場合は、下記の手順で貯金残高の調整をおこなってください。

▶金額を多く認識してしまった場合

例：5円硬貨を投入し、100円と認識してしまった場合

取扱説明書の「貯金の引出し」の手順通りに進めていき、引出し金額の入力で「95」と入力します。

その後は説明書の手順通りに進めていき完了です。

▶金額を少なく認識してしまった場合

例：100円硬貨を投入し、5円と認識してしまった場合

取扱説明書の「紙幣の挿入」の手順通りに進めていき、挿入金額の入力で「95」と入力します。

その後は、説明書の手順通りに進めていき完了です。

紙幣の挿入

●紙幣挿入口より、ゆっくりと挿入してください。※自動的にには送り込まれません。

●紙幣挿入する際、本体内部の配線に引っ掛かり紙幣が詰まる場合があります。

その場合、厚紙または定規などで挿入口から紙幣を押してください。【図.4】

●厚紙や定規などを紙幣挿入口よりゆっくりと差し込み、配線をずらすと紙幣の詰まりは解消されます。※無理な力を加えると、配線が損傷します。ご注意ください。

●紙幣を挿入する際は、【図.5】のように紙幣を2つ折りにした状態で挿入してください。※紙幣を折らずに挿入すると、貯金引出し口で紙幣が詰まる場合があります。

●紙幣挿入口には、金額読み取り機能はついておりません。挿入後は金額を手入力してください。

▶紙幣金額入力の方法

■ボタンを押して、挿入した紙幣の金額を入力し、再度■ボタンを押して決定します。

決定するとサウンドが鳴ります。

【図.4】

Diagram showing the correct way to insert a paper bill into the slot, with an arrow indicating the insertion direction.

【図.5】

Diagram showing the correct way to insert a paper bill into the slot, with an arrow indicating the insertion direction.

合計貯金額の確認

●■ボタンを押すと合計貯金額が表示されます。

貯金の引出し

●セキュリティカードを挿入します。

●■ボタンを押すと「0」が点滅します。引出す金額を入力し、再度■ボタンを押します。

●続けてパスワードを入力します。

●パスワードが正しいと、貯金引出口を開けることができます。

※「貯金引出口」は無理に開けないでください。無理に開けると警報アラームが鳴りだします。

※「貯金引出口」をしばらく開けたままにすると、警報アラームが鳴りだします。

※「貯金引出口」を閉めると警報アラームは鳴り止みます。

電卓の機能

●時刻表示時の画面から、■ボタンを3回押すと、電卓モードになります。8ケタの電卓として使用できます。

アラーム機能

●時刻の設定画面で、2.4時間表示に切り換えてから設定してください。

●時刻が表示されている状態で■ボタンを2回押します。「Q」と「AL」とアラーム時刻がそれぞれ表示されます。初期状態のアラーム時刻は「6:00」となっています。

●アラーム設定画面で、■のボタンを長押しします。

●「時」の数値が点滅します。設定時刻と同様のやり方で、数字ボタンで設定し、続けて「分」の設定をし、最後に■ボタンを押して完了です。

▶アラームのON/OFF

アラーム画面で■ボタンを押します。「(M)」マークが表示され、アラーム ON となります。

もう一度押すと「(M)」マークが消えアラームは OFF になります。

▶アラームの止め方

アラームはどのボタンを押しても止めることができます。

またアラームは約1分間鳴り続け、その後停止します。

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がありましたら下記までお問い合わせください。

製品不具合についての お問い合わせ	【発売元】 株式会社 ビーナッツ・クラブ	（お客様サービスセンター）〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33 TEL 06-6789-3438 月～金（祝日除く）10時～16時
----------------------	-------------------------	--

（2017年9月改訂）