

# COMPACT CIRCULATOR


コンパクトサーキュレーター

## 取扱説明書

### もくじ

安全にお使いいただくために	P2~3
各部名称／ご使用方法	P4
設置場所／壁にかけるときの注意	P5
お手入れ方法／故障かな?と思ったら／製品仕様	P6
保証書	P7

**家庭用**  
(業務用として使用しないでください)



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書はお読みになった後は、大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

### ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようにになっています。

製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願ひいたします。

#### ⚠ 警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

#### ⚠ 注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

#### ⚠ 警告

●**使用中、USBコードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なにおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。**

\*傷んだUSBコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

●**USB端子はUSBポートに正しく差し込んでください。**

\*感電、ショート、発火の原因になります。

●**USB端子に水や埃などがかからないようにしてください。**

\*感電、ショート、発火の原因になります。

●**USB端子はぬれた手で抜き差ししないでください。**

\*感電、やけどの原因になります。

●**USBコードやUSB端子に傷みや異変のある場合は使用しないでください。**

\*感電、ショート、発火の原因になります。

●**USBコードに対して以下の行為はしないでください。**

・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する・何かを上に載せる・加工する  
\*感電、ショート、発火の原因になります。

●**灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のものを吸わせたり、そばで使用しないでください。**

\*火災の原因になります。

●**本体を水に浸けたり、丸洗いしないでください。**

\*感電、ショートの可能性があります。

●**水まわり、風呂場など湿気のある場所で絶対に使用しないでください。**

\*感電、ショート、故障の原因になります。

●**野外では使用しないでください。**

\*故障の原因になります。

●**ほこり、金属粉の多い場所では使用しないでください。**

\*故障の原因になります。

●**『前面・背面ガード』にものをかけたり、ふさぐなどして運転しないでください。**

\*過熱、故障の原因になります。

●**『前面・背面ガード』や本体の隙間から、ものや手を入れないでください。**

\*感電やけがの原因になります。

●**子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。**

\*感電、やけど、ケガを負う可能性があります。

●**絶対に分解や改造はしないでください。**

\*感電、ショート、発火の原因になります。

●**本体のお手入れは、USBポートからUSB端子を抜いてからおこなってください。**

\*感電、ケガを負う可能性があります。

## 安全にお使いいただくために（つづき）

#### ⚠ 注意

●**本製品は業務用ではありません。長時間の使用は避けてください。使用後は必ずUSBポートからはずしてください。**

\*けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電の原因になります。

●**不安定な場所で使用しないでください。**

\*火災の原因になります。

●**本製品をひきずって移動させないでください。**

\*床面などに傷が着く恐れがあります。

●**本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。**

\*感電、故障、破損による怪我の原因になります。

●**運転中のファンには絶対に触れないでください。**

\*けがの原因になります。

●**屋外や水気の多い場所では使用しないでください。**

\*感電、ショート、製品故障の原因になります。

●**使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。**

\*けがややけど、火災の原因になります。

●**使用時以外はUSBポートからはずしてください。**

\*けがややけど、漏電の原因になります。

●**USBケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分をお持ちください。**

\*USBコードなどから断線し、発火、ショート、感電の原因になります。

●**使用後の保管は、お子様の手の届かない場所に保管してください。**

\*思わぬ事故、けがの原因になります。


●**風を直接身体に当てないでください。**

\*扇風機ではありません。強力な風を発生させます。特に小さいお子様やお年寄りには、絶対に直接当てないでください。体調悪化や健康を害する原因になります。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、



弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## 各部名称




## ご使用方法

- ・本体のUSBケーブルをパソコンなどのUSBポートへ接続します。  
※USBハブなどから接続した場合、充分な電力が得られない場合があります。
- ・電源スイッチを押すとファンが回ります。(図.1)
- ・角度調節は手動で変えることができます。(図.2)  
(横方向には回りません。)




## 設置場所



## 壁に掛けるときの注意

⚠ 掛け方が不適切な場合、サーキュレーターが落下する危険があります。

- ・サーキュレーターを垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れる恐れがあります。  
※掛け具は付属されていません。ホームセンターなどでお買い求めください。
- ・サーキュレーターを掛けたときは、上下左右に軽く動かして、フック穴に掛け具が確実に掛かっていることを確認してください。
- ・ドアを開閉するときの振動が伝わらないところに設置してください。
- ・壁の材質・構造とサーキュレーターの重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。  
※両面テープ式や吸盤式はサーキュレーターが落下する危険がありますので、使用しないでください。



## お手入れ方法

### 警告

- お手入れの際には、必ず電源をOFFにして、USB端子をUSBポートから抜いてください。
- お手入れにシンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形、変質、破損し、故障の原因となります。

### ■本体・回転スタンド

柔らかい布で、からぶきをしてください。  
汚れが落ちにくい時は、布に薄めた中性洗剤を含ませて、充分に絞ってから拭いてください。

### ■前面ガード・背面ガード・ファン

- 掃除機でこまめに、ホコリを取り除いてください。  
ホコリがたまると、モーターの異常音や過熱の原因となります。
- ファンはお手持ちの綿棒等で、隙間から掃除をおこなってください。  
お手入れの際は、必ずUSB端子を抜いてください。  
※ファンは絶対に外さないでください。

### ■収納

本体にポリ袋などをかぶせ、直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。

## 故障かな?と思ったら

### ■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止し、USBポートからUSB端子を抜いてください。  
安全を確認したうえでお買上げになった店舗、または弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
運転しない	USB端子がUSBポートに差し込まれていますか?	USB端子をUSBポートに正しく差し込んでください。
異常な音がする	ガードを固定するネジがゆるんでいませんか?	ネジを確実に締め付けてください。

## 製品仕様

電 源	USB電源
定格消費電力	2.5W~3W
本 体 サ イ ズ	約 W180xD150xH230mm
本 体 重 量	約530g
電 源 コ ド	約 1.4m
材 質	ABS

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## 保証書

### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSFN-001W	製品名	コンパクトサークュレーター ～マット調ツートン～
※ お買上げ日	年 月 日	保証期間	お買上げ日より：半年間
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※ 販 売 店	住所・店名		
	店舗印		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

### 保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - 当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落す等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
  - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
  - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - 本書の掲示がない場合
  - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - 他人へ譲渡した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ライソング株式会社  
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター  
TEL 06-6789-1199  
〔月～金(祝日除く)10時～16時〕