

styling
cordless
dryer

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために …… P.2
- セット内容・各部名称 …… P.3
- 充電方法 …… P.4
- 使用方法 …… P.4
- お手入れ方法 …… P.5
- 製品仕様 …… P.6
- 保証書 …… P.7



家庭用

(業務用として使用しないでください)

ライソン株式会社 お客様サービスセンター
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33
06-6789-1199 月~金(祝日のぞく)10~16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

製品を安全にご使いいただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 充電中や使用中、充電アダプターやコードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに充電や使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
*傷んだ充電アダプターやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)
*火災、感電の原因になります。
- 充電アダプターはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- 充電アダプターを抜く時は、コードを持たずに必ずアダプター部分を持って抜いてください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- コードに対して以下の行為はしないでください。
・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に乗せる ・加工する *感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。*感電、ショートの原因になります。
- 水気を帯びた手で使用しないでください。*感電、火傷の原因になります。
- 吸込口、吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- お手入れをする時は、必ず電源スイッチをoffにしてからおこなってください。*感電、火傷、ケガの原因になります。
- 本体は丸洗いができません。水をかけたり、浸けないでください。*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 子どもだけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。*火傷、感電、ケガの原因になります。

注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 不安定な場所で充電しないでください。*製品故障の原因になります。
- 落としたり、衝撃を加えないでください。*感電、故障の原因になります。
- 充電アダプターは付属のものを必ず使用してください。*発火、製品故障の原因になります。
- 充電時以外は充電アダプターをコンセントから抜いてください。*火傷、ケガ、漏電の原因になります。
- 吹出口と髪は3cm以上離して使用してください。*髪がこげる原因になります。
- 吸込口と髪は10cm以上離して使用してください。*髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。
- 使用温度範囲を超える場所や多湿・直射日光のあたる場所での使用・保管はしないでください。*製品の劣化、故障の原因になります。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 水につけたり、浴室など湿気が多い場所で使用しないでください。*感電、故障の原因になります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 浴室など湿気が多い場所や、水のかかりやすい場所に保管しないでください。*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 長期間使用しない時も、2ヶ月に1度は満充電にしてください。*充電電池の劣化が促進される原因になります。
- 誤った使用方法で取り扱わないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称



専用ノズル



取り付け方



吹出口に専用ノズルをそえて、「カチッ」とはまる音がするまで押し込みます。

取り外し方



本体と専用ノズルの接続部分を中心に開くようなねじると外れます。

充電方法



充電アダプターコードの先の端子を、充電スタンドに差し込み、アダプターをコンセントに差し込みます。



本体を充電スタンドに置くと充電が開始されます。

～電源ランプの状態～
充電中：赤点滅、満充電：緑点灯



充電スタンドを使用せず、本体底面の端子に充電アダプターコードを直接差し込んでも充電することができます。

❗ 充電しながら使用できません。

❗ 電池残量が空の時に充電すると、完了するまで約3.5時間かかります。
電源ランプが緑点灯になったら、充電アダプターを取り外してください。

使用方法

- ❗ 吹出口と髪は3cm以上離して使用してください。*髪がこげる原因になります。
- ❗ 吸込口と髪は10cm以上離して使用してください。*髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。
- ❗ 温風での連続使用時間は10分です。
温風で連続して10分間使用すると、本体が熱くなります。一度電源を切り、本体が冷めてから再度使用してください。



本体を充電スタンドから（もしくは本体に直接差し込んだ充電アダプターコードを）外して、電源スイッチをスライドさせ、「hot(温風)」か「cool(冷風)」を選んでください。電源が入ると吹出口から風が出始めます。
使用が終わったら電源スイッチを「off(停止)」にしてください。

髪をセットする際のポイント

- ① 髪のクセづけする箇所を水などで湿らせ、水分が髪の内側にもいきわたるようにもみ込みんでください。
- ② 電源スイッチを「hot(温風)」に合わせてその箇所にあててください。
専用ノズルを使用すると、風をしばってあてることができます。

髪をボリュームアップさせるポイント

髪の根元を持ち上げ、下から上に温風をあててください。

髪をボリュームダウンさせるポイント

毛の流れと同じ方向に手ぐしを通しながら、上から下に温風をあててください。

髪のセットを長持ちさせるポイント

温風をあててクセづけした箇所に冷風をあててください。

お手入れ方法

電源スイッチがoffの状態でお手入れしてください。

❗ 吸込口のお手入れは月に1回以上こまめにおこなってください。

ホコリなどの異物が付着して、吸込口をふさいでしまうと性能が低下します。
また、温風での使用時に以下の事柄の原因になります。

- たびたび冷風になる
- 異常に熱くなる
- 内部で火花が見える（※火花は保護装置の動きによるものですので危険ではありません。）

吸込口のお手入れ

表面についた髪の毛やホコリなどを歯ブラシなどで取り除いてください。
内部にホコリなどがあることを確認した場合は掃除機を吸込口にあてて吸い取ってください。

❗ 爪やとがったものを押し付けてホコリなどを取ろうとしないでください。*破損の原因になります。

吹出口のお手入れ

吹出口表面にホコリなどがある場合は、綿棒やティッシュでふき取ってください。
お手入れ直後はホコリなどが飛び散る可能性があるため、一度電源スイッチを「cool」にして冷風を出し、飛ばなくなったことを確認してから使用してください。

本体のお手入れ

本体に汚れがついたときにおこなってください。
柔らかい布を水やぬるま湯で濡らして固く絞り、汚れを拭き取ってください。
取れにくい汚れの場合は固形せっけんをとかした水やぬるま湯を使用してください。

- ❗ ● 製品に水がかからないようにご注意ください。
- ❗ ● ベンジンやシンナー系の溶剤、洗剤(ハンドソープ類)、固いブラシやたわしなどは使用しないでください。
*製品の変色、変形、破損の原因になります。

- ❗ ● 本体に整髪料・化粧品がついたまま放置しないでください。
*プラスチックの劣化による変色、破損、故障の原因になります。

製品仕様

製品名	スタイリングコードレスドライヤー
電源	充電式（入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC15V 1.6A）
充電時間	約 3.5 時間
バッテリー	DC11.1V リチウムイオンバッテリー 5000mAh
定格消費電力	温風：55.5 W 冷風：15 W
使用時間	温風：約 14分（※連続使用は10分） 冷風：約 2.5～3.5時間
風速	MAX 12.5 m/s
吹き出し温度	温風：最大 約 50℃
モーター回転数	18000 RPM
使用温度範囲	5～35℃
サイズ	【本体】 約 80 × 145 × 240 mm（専用ノズル含まず）
	【充電スタンド】 約 φ140 × 115 mm
重量	【本体】 約 610 g 【充電スタンド】 約 135 g
充電アダプターコード	約 1 m
セット内容	本体 専用ノズル 充電スタンド 充電アダプター
材質	PC ABS

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。



製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。

本製品の本体には『リチウムイオンバッテリー』が使用されています。

資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSDY-001	製品名	スタイリングコードレスドライヤー
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	店 舗 印		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター
TEL 06-6789-1199
〔月～金（祝日除く）10時～16時〕