



🛒 新商品ぞくぞく!

OUTDOOR MAN GARAGE

<https://outdoorman.jp>



ブランドマネージャーの日常

OUTDOOR MAN インスタグラム

[https://www.instagram.com/outdoor\\_man\\_p](https://www.instagram.com/outdoor_man_p)



キャンパーと共に・・・

ドアチャン / OUTDOOR MAN channel

<https://www.youtube.com/channel/UCisI6ISDChox52J2WJhxMZw/featured>



商品紹介やキャンペーンなど最新情報をお届け!

OUTDOOR MAN LINE

ID検索 @728kiwdf 🔍



●ライオン株式会社 お客様サービスセンター  
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33  
06-6789-1199 月～金(祝日のぞく)10～16時

製造年月:2022年11月



CUP RAMEN COOKER  
MAMORU-MEN

カップ麺クッカー「マモルメン」



製品の詳細はコチラ

## 取扱説明書

### セット内容・各部名称

・本体



ハンドル

・蓋



・蓋止め



・専用収納袋



### 対応カップ麺サイズ

上蓋:約φ96mm

底:約φ66mm

高さ:約107mm

シェアの多いカップ麺  
(レギュラーサイズ)に  
適したサイズ

### 製品仕様

サイズ	本体+蓋:約φ113×H113mm 本体のみ:約φ113×H 90mm 蓋のみ:約φ104×H 30mm
質量	約185g(『蓋止め』含む)
容量	本体:約400ml 蓋:約180ml
付属品	蓋止め、専用収納袋
材質	本体・蓋・ハンドル:ステンレス 蓋止め:PP

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

## 注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- ご使用前に本体の変形や破損などがなく必ず確認してください。異常を見つけた際は、使用しないでください。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。
- 初めてのご使用の際は、中性洗剤を柔らかいスポンジにつけてよく洗ってください。
- 不安定な場所や状態で使用しないでください。
- 使用中、使用直後の本製品は高温のため、素手で触らないでください。火傷防止のため耐熱性のグローブなどを使用して、本製品が不意に滑落しないようにハンドルをしっかりと持ちください。
- 本製品は薄板を加工した製品で、強火で使用すると局部的に高温になり、内容物が焦げ付いたり、本製品が変形する原因となります。
- 加熱直後に注ぐと熱湯が飛び散ることがあり、火傷を負う可能性があります。
- 縁まで水を満たした状態で使用しないでください。お湯の吹きこぼれや、持ち上げた際に不意にこぼれて火傷を負う可能性があります。
- 材質上、熱により徐々に変色しますが、使用上問題ありません。
- 使用中、使用直後は小さなお子様を近づかせないようにしてください。
- 使用後は、きれいに洗浄して十分に乾燥させてから、冷暗所に保管してください。
- お手入れの際、食器洗い機や食器洗い乾燥機等の使用は避けてください。またさらし粉等の塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン・金属たわし・みがき粉・クレンザー等を使用しないでください。※本体破損・変質・傷・サビの原因になります。
- 本製品は電子レンジ、及び一部のIH調理器には対応していません。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## ご使用方法

初めて使用する前に、中性洗剤を柔らかいスポンジにつけてよく洗ってください。

### ●カップ麺の作り方

- ①本体のハンドルを広げて、中に水を注いで火にかけ、沸騰を待ちます。
- ②沸騰したら、カップ麺にお湯を注いで、注いだカップ麺を本体に入れて、本製品の蓋を閉めます。
- ③カップ麺指定のできあがり時間を待ったら、蓋を開けてお召し上がりください。



使用中、使用直後の本製品は高温のため、素手で触らないでください。火傷防止のため耐熱性のグローブなどを使用してください。

### ●残った汁類の持ち帰り

- ①別途ビニール袋を用意してください。
- ②本体にビニール袋の口を開けた状態でセットします。
- ③汁の入ったカップをビニール袋に入れ、ビニール袋の中の空気を抜いてから、きつく結びます。
- ④ビニール袋が収まるように蓋をし、『蓋止め』でしっかりと閉めた状態にしてお持ち帰りください。※ビニール袋のサイズによっては収納できません。



ビニール袋に入れずに持ち帰ると漏れます。また、ビニール袋の閉め方がゆるいと漏れてきますので、しっかりときつく結んでください。ビニール袋での持ち運びに不安な方は「吸水性ポリマー」や「片栗粉」で汁類を固めてください。

### ●カップ麺以外の調理

蓋を使って炒めたり、本体を使って煮込んだりなどの直火調理が可能です。※炒める際は、油をしっかりと引いてからご使用ください。焦げ付きの原因になります。

## お手入れ方法

中性洗剤で洗ってよくすすぎ、水気を拭き取って乾燥させてください。

### ●焦げ付いた場合

調理などで使用して焦げ付きが出た際は、少量の水を入れて弱火にかけ、汚れが浮いたところをキッチンペーパーなどで拭き取ってください。



さらし粉等の塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン・金属たわし・みがき粉・クレンザー等を使用しないでください。