

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただけますようお願いいたします。



注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。


- 不安定な場所や状態で使用しないでください。
- 『ハンドル』は時計回りに回してください。反時計回りに回したり、空回しはおこなわないでください。 ※『挽き臼』を傷めるの原因になります。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。 ※『挽き臼』がカケたり、割れたり等の破損の原因になります。
- 火のもの近くで使用したり、置かないでください。 ※製品が溶けたり、変形の原因になります。
- 使用中は小さなお子様を近づかせないようにしてください。
- 使用後はきれいに洗浄し、しっかりと乾燥させてから保管してください。
- お手入れの際は油を差さないでください。
- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。 ※製品劣化の原因になります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。 ※やけどやケガを負う可能性があります。

使用上の注意

- コーヒー豆以外は使用しないでください。 ※破損の原因になります。
- 『手動ミル』内の隙間や段差に小さく割れたコーヒー豆が入り込んで、スムーズにコーヒー豆が落ちずに『ハンドル』が空回りすることがあります。 本体を時々軽くたたいて使用してください。
- 『ハンドル』を回す際、『挽き臼』に指を入れしないでください。 ※ケガを負う可能性があります。
- 長期間の使用によって『挽き臼』が磨耗し、切れ味が落ちていきます。 コーヒー豆の挽ける量が著しく少なくなったら製品を買い替える目安です。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称・セット内容



ご使用方法

1. 挽き目の調節方法

- ①『手動ミル』の『固定ネジ』を反時計回りに回して取り外して、『ハンドル』を取り外します。
- ②『挽き目調節ナット』を回転させて、粗さを調節してください。時計回りに回すと細かく、反時計回りに回すと粗くなります。【図.1】



- ※『挽き目調節ナット』を回転させる時に、『軸芯』も一緒に回転してしまう場合は、『軸芯』を動かないよう軽く押さえておこなってください。
- ③『軸芯』の形・『挽き目調節ナット』の凹み部分に、『ハンドル』の穴・凸部分をそれぞれ合わせて取り付けます。
- ④『固定ネジ』を時計回りに回して取り付け、固定できたら完了です。

2. 豆を挽く

- ①『タンブラー』に『ドリップフィルター』をセットし、『手動ミル』をその上に置いて時計回りに回して、しっかりと閉めます。
- ②『メジャーカップ』を使って、『豆投入口』からコーヒー豆を入れます。 ※一度に多く入れるとコーヒー豆が飛び出したり、『ハンドル』が重くなったりするので、『豆投入口』内のコーヒー豆が少なくなったら追加するようにしてください。



- ③『ハンドル』のグリップ部分を横にスライドさせて伸ばしてください。【図.2】



- ④『タンブラー』部分をしっかりとおさえ、ゆっくりと『ハンドル』を時計回りに回して挽いてください。【図.3】
- ※反時計回りに回すと、『挽き臼』を傷めるので絶対におこなわないでください。



3. コーヒーを淹れる

- ①コーヒー豆を挽いたら『手動ミル』を半時計回りに回して、『タンブラー』から取り外します。
- ②全体にムラなくお湯を注ぐために、『タンブラー』を軽く振り、『ドリップフィルター』内のコーヒー粉の表面を平らに均しておきます。
- ②お湯を入れた『ドリップマグ』の注ぎ口から、『ドリップフィルター』へゆっくりと少量のお湯を入れて【図.4】、コーヒー粉を20秒ほど蒸らします。
- ③残りのお湯を『ドリップマグ』の注ぎ口から注いでコーヒーが抽出されるのを待ちます。
- ④『タンブラー』から『ドリップフィルター』を取り外して、挽きたて、淹れたてのコーヒーをお楽しみください。



お手入れ方法

- 丸洗いしてください。
- 柔らかいスポンジに食器用洗剤をつけて洗ってください。この時、たわしや固いブラシなどは使用しないでください。
- ※『手動ミル』を分解して洗う際、部品をなくさないようご注意ください。

製品仕様

サイズ	約 φ80 × H190 mm (収納時)
重量	約 450 g
セット内容	手動ミル、ドリップフィルター、ドリップマグ、タンブラー、タンブラーキャップ、メジャーカップ
容量	ドリップマグ：約 200 ml タンブラー：約 350 ml
材質	PP + グラスファイバー、ABS、ステンレス、セラミック

製品不具合についてのお問い合わせ

発売元|株式会社 ビーナッツ・クラブ
お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33
TEL 06-6789-3438
月～金(祝日除く)10時～16時