

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただけますようお願いいたします。

注意

- ご使用前に本体の変形や破損などがないか必ず確認してください。異常を見つけた際は、使用しないでください。
- 着火剤や燃料として、ガソリン、灯油、アルコール、ガス等は大変危険ですので使用しないでください。
- 確実に組み立てができていることを確認してから使用してください。組み立てが不十分だと転倒する恐れがあります。
- 炭等は底から溢れることがありますので、燃えない地面の上にセットしてください。
- 重すぎる木などを乗せると、変形や転倒の原因になります。
- 食材を焼くなど、焚き火以外の用途で使用しないでください。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。
- 不安定な場所や状態で使用しないでください。
- テント内やタープ内、屋内では使用しないでください。
- 着火後は火の粉が飛んだり、炭がはぜる場合がありますので、顔を近づけたり、燃えやすいものの周りでは使用しないでください。
- 使用中は必ず近くに水入りバケツを用意し、万が一に備えてください。
- 使用中、使用直後は本体・各パーツが高温のため、素手で触らないでください。
- 使用中、使用直後は小さなお子様を近づかせないようにしてください。
- 使用後の残りの火は完全に燃え尽きて、本体が冷えたことを確認してから片付けをしてください。
- 材質上、一度の使用で変色しますが、使用上問題ありません。
- 消火のために水をかけないでください。急激な温度変化による本体の変形や、発生する高温の水蒸気によってやけどする恐れがあります。
- 洗浄時は鋭利な部分でケガをしないようご注意ください。
- 変形につながるため燃料の入れ過ぎにご注意ください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称・セット内容


組み立てイメージ



組み立て方法


1. 『スタンド』のセッティング

『スタンド』の足をそれぞれ少しずつ広げたあと、『スタンド』が安定するまで完全に足を広げます。




2. 『スタンド』に『ポール』を取り付ける

『ポール』を『スタンド』の穴にそれぞれ4箇所差し込みます。



3. 『メッシュシート』を『スタンド』に取り付ける

『メッシュシート』の4つ穴すべてに『フック』を入れます。
『メッシュシート』に『フック』の付いたものを、それぞれ『ポール』の穴に差し込みます。



※『メッシュシート』から『フック』を外す際は、無理に外さないでください。
『メッシュシート』穴のハトメが外れる可能性があります。

4. 完成

完成後フック等が外れないか確認してから使用してください。



※収納する際は、逆の手順で分解してください。

ご使用方法

～ご使用前に～

- 耐熱性のグローブを着用してください。

～ご使用方法～

- ①本体を組み立て、炭等が底から溢れることがあるので、燃えない地面の上にセットしてください。
- ②『メッシュシート』の中心に着火剤を置いて、その上に炭を空気の通り道を作りながら積み上げます。
(ジェル状の着火剤は最下部の炭上に塗ります。)
※重すぎる木などを乗せると、変形や転倒の原因になります。
- ③柄の長いライター等で着火剤に火をつけます。
- ④うちわ等で風を送り込みます。
- ⑤炭が全て着火状態になったことが確認できたら完了です。

お手入れ方法

～お手入れ方法～

- ※使用後の残りの火は完全に燃え尽きて、本体が冷えたことを確認してから灰処理、撤収の作業をおこなってください。
- ※消火のために水をかけないでください。急激な温度変化による本体の変形や、発生する高温の水蒸気によってやけどする恐れがあります。
- きれいに洗い、十分に乾燥させてから『専用収納バッグ』に入れて暗所に保管してください。
- ※ベンジン、シンナー系の溶剤や、研磨剤入りの洗浄剤は使用しないでください。製品の変色、変形、故障の原因になります。

製品仕様

サイズ	使用時:約 W 420 × D 420 × H 365 mm 収納時:約 W 480 × D 70 × H 140 mm
重量	使用時:約 880 g 収納時:約 950 g
耐荷重	約 5 kg
付属品	メッシュシート、スタンド、専用収納バッグ、ポール×4、フック×5
材質	本体:ステンレス、専用収納バッグ:ポリエステル

※製品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがあります。

万一、初期不良などございましたら、下記にお問い合わせください。

株式会社ライソン お客様サービスセンター

〒577-0034

大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月～金(祝日のぞ)10～16時

製造 2019年12月