





## ●あそびかた

- ※硬貨を投入せずに、レバーを回すのはお止めください。
- ・本体上部のフタを開け、中身のシートを取り出します。
- ・付属のガムボールを入れ、フタを閉じます。
- ・硬貨投入口にお持ちの硬貨(%500円玉硬貨は入りません)を入れます。
- ・レバーを時計回りに回します。
- ·ガムが出てきます。そのままレバーが止まる位置まで回しきってください。

## ●硬貨の取り出し

- ・本体底部のつまみを指で持ち、フタを反時計回りに回して外します。
- ・硬貨を取り出し、フタを閉じます。

**注意**(ちゅうい)

- ●保護者の方と一緒に使用してください。
- ●小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ●本品の改造や分解は絶対にお止めください。
- ●本品に衝撃を加えると故障、破損の原因となります。
- ●高温多湿の場所や直射日光のあたる場所に保管しないでください。
- ●食品を詰めかえの際は直径1.5cm程度の市販の物をご利用ください。 サイズが合わないと故障の原因となりますのでご注意ください。

名 称: フーセンガム

原材料名: 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴、でん粉分解物/

ガムベース、増粘剤(アラビアガム、ドラガントガム)、

酸味料、香料、光沢剤、軟化剤、加工でん粉、着色料(赤3、黄5、黄4、青1)

内容量: 7粒

保存方法: 高温多湿な場所や、直射日光は避けてください。

販売者: ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

加工者: 株式会社エム・エス商会

〒571-0015 大阪府門真市三ツ島5丁目38-43

## 発売元 ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33

お客様サービスセンター・

TEL 06-6789-1199 月~金(祝日除<)







栄養成分表示1粒(3g)あたり	
エネルギー	9.6kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	2.4g
食塩相当量	0g

※この表示値は目安です。

## 対象年齢6才以上

KTSG-001R

