

取扱上の注意

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。


注意

- 電池を使用する際は、充電式またはオキシライド電池は使用しないでください。過電流・過電圧の原因となります。
- USBケーブルを使用する際は、パソコン本体のUSBポートに接続してください。キーボード側のUSBポートやパソコン正面のUSBポートは電力が低いため、正常に作動しない場合があります。
- 本製品をパソコンなどに取り付ける際は、必ずパソコンメーカー及び周辺機器、メーカーが提示する警告・注意の指示に従ってください。
- USBケーブルは正しい方向に差し込んでください。また、しっかりと接続されているか確認してください。
- 古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池はショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れてたりしないでください。
- 電池は+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 電池は長期間入れたままにしないでください。
- 使用済みの電池は適切な方法で処理してください。
- 本製品のUSBケーブル及び、オーディオケーブルの接続は正しくおこなってください。
- 本製品から各ケーブルを抜く際は、コード部分ではなく、プラグ部分を持って抜いてください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品を分解、改造はしないでください。
- 大音量でのご使用は耳を痛める場合があります。ご注意ください。
- 磁性性の強い物の近くには置かないでください。
- 本製品から、異臭や煙がでたときなど異常が見られた場合はすぐに使用を止めてください。
- 本製品は防水加工は施されておりません。水気のある場所での使用・保管はしないでください。
- 直接日光の当たる所や、火の気のある所、高温多湿、埃の多い場所での使用・保管はしないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称

本体



オーディオケーブル 3.5mm



USBケーブル




電源の準備

※電池とUSBの電源を併用しないでください。【図1】

●電池で使用

本体底面の電池カバーを開け、電池ボックスに、単3電池3本（別売）を、+（プラスマイナス）の向きに気を付けて正しく入れ、カバーを閉じます。【図1】


【図1】



●USBバスパワーで使用

本体背面のmicroUSBポートに付属のUSBケーブルを接続し、もう一方をUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかり電源を供給できるUSBポートに接続します。【図2】

【図2】




ご使用方法

●本体に置いて使用

※ミュージックプレーヤーやスマートフォンのケース（カバー）は、あらかじめ取り外してください。
※本製品に音量調節機能はありません。プレーヤーでおこなってください。

本体の電源スイッチをON（電源がONの時は電源ランプが点灯します。）にして、お手持ちのスピーカー内蔵のミュージックプレーヤーやスマートフォンの音楽を再生します。そのまま本体上部に置くと、本製品のスピーカーからサウンドが広がります。【図3】

【図3】




※USBケーブルを使用する場合、電池は本体に入っていない状態にしてください。
※本製品はスピーカーです。
音楽の再生中に本製品を耳に近付けすぎないようにご注意ください。



ミュージックプレーヤーやスマートフォンの種類によっては、サウンドがうまく広がらない場合があります。その場合は、位置をずらして設置してください。【図4】一部のミュージックプレーヤーやスマートフォンでは使用できない場合がございます。ご了承ください。


【図4】



●オーディオケーブルで使用

本体背面の音声入力端子に付属のオーディオケーブルのプラグをしっかりと挿し込み、お手持ちのプレーヤーのイヤホンジャックにもう一方のプラグを差し込んでください。【図5】

【図5】



テクニカルデータ

スピーカー		その他	
スピーカー口径	φ52mm	電 源	USBバスパワー or 単3電池3本使用（別売）
インピーダンス	4Ω	外 形 寸 法	約 W 100 × D 125 × H 105 mm
連続使用時間	約3時間 （新しい電池の場合）	質 量	約 280 g
最大出力	5W	付 属	USBケーブル、 オーディオケーブル 3.5mm

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。