

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。


注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- 絶対に分解や改造をしないでください。
- ガソリンや灯油などの補給には使わないでください。発火の恐れがあります。
- シャワーから出る水は飲まないでください。
- 40℃以上のお湯には使わないでください。
- 泥水、海水、砂やゴミの混ざった水は使わないでください。
- 本体を落としたり、ぶついたり等の強い衝撃を与えないでください。
- 高温になる場所で保管しないでください。
- 本製品についた汚れは薄めの中性洗剤以外では拭かないでください。変色の原因になります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称





ご使用方法


ご使用前に

- 水を入れるバケツなどの容器は口径7cm以上のものを使ってください。
- 容器には水道水などきれいな水を入れてください。
- 20Lで約5分使えます。

1. 『カープラグ』をシガーソケットにしっかり差し込み、車のエンジンを起動します。
2. 『ポンプ』を水の入った容器の底に沈めます。




3. 『スイッチ』を「ON(-)」側に押し電源を入れます。(右図) ('OFF'側に押すと電源が切れます)




4. ご使用後は、『ホース』内の水をしっかり抜いて、よく乾燥させてから収納袋に入れてください。

付属品の取り付け方法

1. 『ホルダー』の穴に『吸盤』の出っ張りを入れ、『吸盤』の出っ張りを上にあげて外れないようにします。(『フック』も同様の手順で取り付けてください。)




2. 『ホルダー』の窪みに『ホース』をはめて、『シャワーヘッド』の境目までおろして設置してください。



お手入れ方法

■シャワーヘッドの清掃

- ヘッドのカバーを回して外し、水洗いします。(図1)



■ポンプの清掃


- ①ポンプのフタを包み込むように握り、上に引っ張ってください。(図2)
- ②フィルターの中のゴミや水アカなどを洗い流します。

※フタを外す際に無理な力を加えないでください。

製品のキズや破損の原因になります。

※勢いよく外れるため気をつけてください。


※頻繁に外さないでください。



■ヒューズの交換

- カープラグの先端を回し中に入っている、ヒューズを交換します。(図3)

※1.5Aを超えるものは使用しないでください。



製品仕様

電 源	DC12V
シャワー吐出量	約4L/分
ホース長さ	約2m
コード長さ	約3.8m
サ イ ズ	シャワーヘッド: 約 W70 × D45 × H190 mm ポンプ: 約 W70 × D50 × H130 mm
重 量	約 630 g
付 属 品	ホルダー、フック、吸盤、ゴムパッキン×2、フィルター×2、収納袋
材 質	PVC、PP、シリコン

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

ライオン株式会社 お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33
06-6789-1199 月～金(祝日のぞ)10～16時