

使用方法 (つづき)

▶各部の調節 (つづき)

●アームの角度

『アーム角度調節ネジ』をゆるめて、アームの角度を調節し、『アーム伸縮調節ネジ』を締めて固定します。



●スマートフォン装着部の角度

『スマートフォン装着部』と『アーム』の接続部分の調節ネジをゆるめて角度を調節し、調節ネジを締めて固定します。



自在に画面の角度を調節


●スライド式ストッパー

使用用途に合わせて、充電・ヘッドホン端子をふさがらないようにスライドさせて調節します。



製品仕様

幅52~82mm、重量500g以下の
スマホに対応



製品コード	KSX-001B
対応機種	横幅52~82mm、重量500g以下のスマートフォン
重量	160g
材質	ABS、シリコン、鉄

製品不具合についてのお問い合わせ

発売元 ライソン株式会社 (お客様サービスセンター) 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33
TEL 06-6789-1199 月~金(祝日除く)10時~16時

お手軽 クイック スマホホルダー



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 本製品を設置する際は、視界や運転の妨げにならないようにしてください。
- 運転中は、本製品及び本製品に取り付けた機器の操作をおこなわないでください。


注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 分解・改造は絶対に行わないでください。また技術者以外による修理はしないでください。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。
- 対応機種以外の物を取り付けしないでください。
- ぐらつきがある不安定な状態では使用しないでください。平ら面にしっかり設置してください。
- 不安定な角度では使用しないでください。
- 可動部に指など挟まないように注意してください。
- 日光で設置した機器が熱くなる場合があります。長時間使用の際にはご注意ください。
- 機器を設置したまま車内に放置しないでください。
- 高温または低温・多湿となる場所で長時間使用・放置すると、粘着力が低下し脱落する場合があります。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
- 使用の際に、設置機器および自動車を破損させた場合については弊社は設置機器、自動車の補償は致しかねます。


※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称



『スマホ装着部』と『アーム』の取り付け方

- ①『スマホ装着部』から外した調節ネジ部分を先に『ボールジョイント』の奥まで入れます。



- ②『スマホ装着部』の接続部分を『ボールジョイント』にはめて調節ネジを回して取り付けます。

使用方法

▶本体の取り付け

- ①『装着パッド』についている保護シールをはがして、セットしたい場所に置きます。
- ②置く場所にあわせて、『セッティングレバー』を1段階もしくは2段階下げてロックします。(下図)




※吸着力が落ちてきたら、ぬるま湯で洗い流して乾かすと復元できます。

▶スマートフォンの取り付け・取り外し

●取り付け方



●取り外し方



▶各部の調節

●アームの伸縮

『アーム伸縮調節ネジ』をゆるめて、アームを前後に調節し、『アーム伸縮調節ネジ』を締めて固定します。

