

__ALUMINUM_ HANGER_

アルミハンガー

取扱説明書

もくじ

●安全にお使いいただくために ·····・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	٠.,
●セット内容 ······ P	۷.4
●ご使用方法······ P).(
●お手入れ方法······P	٠.(
●製品仕様······P	.(
●保証書······· P	. 7



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。



ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月~金(祝日のぞく)10~16時

製造 2019年10月

外遊びが好きな全ての人=『アウトドアマン』



ロゴマークは、人類の進化のようにニーズに合わせて進化し続けていきたいという思いと、平日はバリバリ働くビジネスマンが休日は外遊びを楽しむ「アウトドアマンへ変身」というコンセプトのもとに作成。

「好奇心の種をまこう」というフレーズをモットーに 外遊びの入り口になれるよう、購入しやすい価格で 身近に扱える道具からハイクオリティーな道具まで、 外遊びを充実させる道具作りを目指します。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や 損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品 を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願い いたします。

$\overline{\wedge}$

注意 この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、 対物的に損害の発生が規定する内容を示しています。

- ●ご使用前に本体の変形や破損などがないか必ず確認してください。異常を見つけた際は、使用しないでください。
- ●不安定な場所や状態で使用しないでください。
- ●本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。
- ●組み立てや分解するときに指を挟まないよう注意してください。
- ●重すぎるものをかけると、変形や転倒の原因になります。
- ●重するものをかりると、変形や転倒の原因になります
- ●耐何里を超える重さをかけないでくたさい。 ●確実に紹え立てができます。
- ●確実に組み立てができていることを確認してから使用してください。●火のもとの近くで使用したり、置かないでください。
- ※製品が溶けたり、変形の原因になります。
- ●使用中は小さなお子様を近づけさせないようにしてください。
- ●お手入れの際は油を差さないでください。
- ●本製品は防水仕様ではありません。
- ●直射日光の当たる場所で放置しないでください。 ※製品劣化の原因になります。
- ●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。 ※やけどやケガを負う可能性があります。
- ●使用後は汚れ等を拭き取ってから保管してください。
- ●本製品は焚き火用ハンガーではありません。火の近くでは使用しないでください。
- ●セット内容はハンガーラック本体と専用収納袋のみです。 フックやロープ・ペグ等は付属していません。

※本製品は焚き火用ハンガーではありません。 火の近くでは使用しないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、 弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容



専用収納袋



で使用方法

組み立て準備

『専用収納袋』から本体を取り出し、本体に付いている収納バンドを外してください。




2. 片脚づつ組み立てる

ポールの中にあるゴム紐にそってつなぎ合わせます。もう片方も同じ手順で組み立ててください。※指を挟まないよう注意してください。



2つのパーツをつなぎ合わせる

両脚ができたらゴム紐にそってつなぎ合わせて完成です。



- ●風がある場合はロープ・ペグ等で固定してください。ロープ・ペグは付属していません。
- ●分解する際には、逆の手順でおこなってください。

お手入れ方法

【本体のお手入れ方法】

○水で濡らし固く絞った薄い布で汚れた部分を拭き取ってください。 ○拭いた後は完全に乾燥させてから専用収納袋になおしてください。 ※丸洗いしないでください。

製品什样

使用時サイズ	約 W510 × D490 × H 670 mm				
収納時サイズ	約 W430 × D90 × H110 mm				
重量	約 570 g				
耐 荷 重	約 20 kg				
付 属 品	専用収納袋				
材 質	本体:アルミ合金7075、ABS 袋:210Dポリエステル				

[※]製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

· - - - - - - - · (‡ IJ ト IJ 〉 - - - - - -

【呆 記 書書 本書は舜廷熙間内に本書記載内官で無料舜廷をおこなうことをお拘束するものです。お買い上げの日から 舜廷熙尚中に始別が発生した場合は、本書をご复示のうえ、养社お客様サービスセンターにご飲養ください。
※この保証・書は野売店様の日付けの入ったレシートまたは錦原書がなければ無効となります。

Ι.	※この内部目の放力には次の目1717のパラだとり、1 などには例れ合う。なければ無効となりな									
I I	製品コード		KOGR-003		製品名	アルミハンガー				
I I	※ お買い上げ日		年	月	В	保証期間	お買い上げ日より: 半年間			
I I				お名前						
I I	お	客	様	ご住所 〒						
1				電話番号						
1				住所·店名						
	384									
i	販	売	店			店	舗印			
i										
i I				電話番号						

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に 使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

- 1. 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には
- 弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。 2. 保証期間内に放揮した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客さまサービスセンター」に ご依頼ください。
- 3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
- ①弊社「お客様サービセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
- ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与え るなど)による故障及び損傷
- ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起
- 因して故障が発生した場合
- ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
- ⑤本書の掲示がない場合
- ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き 換えられた場合
- ⑦他人へ譲渡した場合 4. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

[発売元] **ライソン株式会社** 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンターーTEL 06-6789-1199〔月~金(祝日除く)10時~16時〕

[※]本体の色が黒色のため小さな傷や汚れ等が目立ちやすくなっています。 あらかじめご了承ください。