

# 取扱説明書

# Wireless charger

ワイヤレスチャージャー

対応機器：Meta Quest 2

※本製品は充電機器のみです。『Meta Quest 2』は同梱していません。

最新の更新情報は弊社公式サイトへ  
https://www.lithon.co.jp/product/others/ksps002



製品仕様	
充電ドック	
電源	充電式(入力: USB Type-C DC5V)
充電電流	最大1400mA
充電時間	約4時間(VRヘッドセット充電時)
サイズ	約W275×D78×H65 mm
質量	約200g
バッテリー(コントローラー充電用)	
電源	DC1.5V リチウムイオン電池 1800mAh
充電電流	最大500mA
充電時間	約2.5時間(コントローラー充電時)
使用時間	約36時間



製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。本製品の本体には「リチウムイオン電池」が使用されています。資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

**警告** この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中に煙や異常なおいがでるようなときは、直ちに使用を中止して、弊社「お客様サービスセンター」にお問い合わせください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 水のかかる場所や、ぬれた手で充電しないでください。
- USB充電ケーブルに対して以下の行為はしないでください。
  - ・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する・何かの上に乗せる・加工する
- USB充電ケーブルは充電ポートの奥までしっかり差し込んでください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
- 本体のお手入れは、充電ポートからUSB充電ケーブルを抜いてからおこなってください。
- 充電中に本体のお手入れはしないでください。
- 充電しないときは充電ポートからUSB充電ケーブルを抜いてください。

**注意** この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 不安定な場所で充電しないでください。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃、無理な力を与えないでください。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。
- 使用中に異常がみられた場合はただちに使用を中止してください。
- USB充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分をお持ちください。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
- ※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。


※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## セット内容・各部名称

### ●充電ドック



### ●バッテリーカバー×2



### ●バッテリー×2 (ケース付き)



### ●磁気ヘッド (USB Type-C) ×4



### ●ピン (磁気ヘッド調整・取り出し用)



### ●USB充電ケーブル (Type-A / Type-C)



電源の供給は、お手持ちの出力がDC5V・2A以上のUSB-ACアダプターを使用してください。※USB-ACアダプターは付属していません。

## 使用方法

### ①VRヘッドセットの充電準備

磁気ヘッドをVRヘッドセットの左側面にあるUSB Type-C端子に差し込みます。【右図】



### ②コントローラーの充電準備



コントローラーのバッテリーカバーをスライドして取り外します。



バッテリーをコントローラーに取り付けます。※バッテリーのUSB Type-C端子は上を向けて取り付けます。



本製品付属のバッテリーカバーを取り付けます。



付属のピンでバッテリーのUSB Type-C端子をバッテリーカバーの穴に挿入してください。



バッテリーカバーの穴から磁気ヘッドを差し込みます。




もう片側も同じ手順をおこなったら、充電前の準備完了です。

## 使用方法 (つづき)

### ③充電方法

**注意** ケーブルは付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。通電したパソコン本体のUSBポートやUSBハブを使用して充電をおこなった場合、正常に充電されないことがあります。必ず出力がDC5V・2A以上のUSB-ACアダプター(別売)を使用して、しっかりと電源を供給できる環境で充電してください。

(1)お手持ちのUSB-ACアダプターに付属のUSB充電ケーブル(A)を接続し、もう片方(B)を充電ドック背面の充電ポート(USB Type-C)に差し込みます。充電ドック正面の3つの充電ランプが緑に点灯し、スタンバイモードになります。



**充電ポート(USB Type-C)への差し込みについて**  
必要以上に押し込むと本体破損の原因になりますので、充電ランプが緑に点灯したらそれ以上押し込まないでください。

(2)VRヘッドセットの左側面が下になるようにして、充電ドックの真ん中のくぼみの端子と接続するように設置します。充電が開始されて、充電ランプが緑からオレンジ点灯になります。



(3)L・Rのコントローラーを、充電ドックの両側の各くぼみの端子と接続するようにそれぞれ設置します。充電が開始されて、充電ランプが緑からオレンジ点灯になります。



(4)充電が完了するとランプはオレンジ色から緑の点灯になります。

**電池残量が空の時に充電すると、完了するまで時間の目安**

- VRヘッドセット：約4時間
- コントローラー：約2.5時間

※上記は出力DC5V・2A以上のUSB-ACアダプター(別売)を使用時の時間の目安です。電源供給の環境によって充電時間は異なります。


(5)充電が完了したら、USB充電ケーブルを取り外してください。

過充電はバッテリーの劣化などの影響を受けます。最悪の場合、電池の破裂や発火の危険性もございますので、就寝時など上記時間以上の充電時間となってしまう際は絶対におこなわないでください。

### ④充電ドックからの簡単な取り外し方

下図のようにすると簡単に取り外すことができます。

#### ●VRヘッドセット



VRヘッドセットの上部を軽く後ろに押しつけて接続している端子を外し、上に持ち上げます。

#### ●コントローラー




コントローラーを軽く内側に押しつけて接続している端子を外し、上に持ち上げます。

### ⑤磁気ヘッドの取り外し方



コントローラーカバーの穴の下側の溝から、付属のピンを磁気ヘッドの頭部分の下へ差し込みます。



差し込んだ溝の手前を支点にして、ピンの先で磁気ヘッドを持ち上げて外します。

## 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付の入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSPS-002	製品名	ワイヤレスチャージャー
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
※お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

- 保証規定**
- 保証期間内に取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
  - 保証期間中に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
  - 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
    - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
    - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
    - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然劣化または自然劣化していることに起因して発生した故障
    - ④火災・地震・その他の天災事象による故障及び損傷
    - ⑤本書の提示がない場合
    - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
    - ⑦他人へ譲渡した場合
    - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
  - レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効となります。
  - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

販売元 **ライオン株式会社** 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33  
お客様サービスセンター  
**TEL 06-6789-1199**  
(月～金(祝日除く)10時～16時)

WEBからの修理・交換のお問い合わせはこちら