

取扱説明書 ソーラーガーデンライト～ゆらめき～

※この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためにお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。


警告

- 万が一ご使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時は、ただちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
- 取扱説明書で示した以外の分解、改造は危険ですので絶対にしないでください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ソーラーパネルを清潔に保ってください。汚れが付着すると十分な充電ができなくなります。
- 本製品に過度の衝撃や振動を与えないでください。破損・ケガの原因となります。
- 幼児の手の届く場所では使用しないでください。
- 引火する危険のある場所で使用しないでください。

注意

- 風が強い時は、転倒の危険がありますので、必ず本製品を安全な場所に移動させてください。故障や破損の原因となります。
- ライトの光を直視しないでください。長時間直視すると、目に障害が現れる恐れがあります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご不要になった製品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

各部名称



ご使用方法

電源の入れ方

- ①ソーラーパネルを反時計回りに回してライトを取り出します。
- ②電源を ON にします。
- ③ライトを再度ライトカバー内に入れ取り付けます。

設置方法

- ①ライトカバーにポールを差し込みます。
 - ②ポールにアンカーを差し込みます。
 - ③アンカーがすべて土に刺さるまでしっかりと垂直になるように差し込んでください。差し込み後、グラつきがないことを確認してください。
- ※上から押さえつけないでください。

設置場所について

- 必ず直射日光の当たる場所に設置してください。設置場所は南向きが最適です。
 - 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない場所に設置すると充電量が不足し、点灯時間が短くなる場合や、点灯しない場合があります。
 - 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下等の危険がない場所を選び使用してください。
 - 水没する可能性のある場所では使用しないでください。
 - しっかりと垂直になるように差し込んでください。
- ※夜の明るい場所では、明るいセンサーが反応してしまいLEDライトが点灯しない場合があります。必ず暗い場所に設置をしてください。

製品仕様

電 源	1.2V/200mAh ニッケル水素充電電池1本
充 電 時 間	約8～10時間※1
連続使用時間	約6～7時間※1
サ イ ズ	本体:約φ75×H520mm(アンカー含む高さ) ソーラーパネル:約W34×D34mm
質 量	約100g(1本)
セ ッ ト 内 容	本体×2本
材 質	PP、非晶質シリコン

※1 日差しの時間や強さにより変動します。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

お手入れ方法

- ・ソーラーパネルは定期的に少し水を湿らせたやわらかい布で、ホコリや汚れを拭きとってください。特に冬季はこまめなお手入れをおすすめします。
 - ・ライトカバー内の汚れは、必ず本体の電源をOFFにし、柔らかい布にお湯か水を含ませて固く絞ってから拭いてください。
- ※直接水をかける、水につけて洗うことは絶対にしないでください。故障・破損・感電の恐れがあります。