

取扱説明



- ①『USB端子』をしっかりと電源を供給できるUSBポートに差し込みます。
- ②『電源スイッチ』をタッチすると『LEDライト』が点灯します。
モード1→モード2→モード3→電源OFFの順番で動きます。
- ③USB接続部を手で押さえながら、『アーム』を曲げ、光を当てたい位置に調節してください。

注意

●使用中、本体が異常に熱くなったり、煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。●USB端子はUSBポートに正しく差し込んでください。●USB端子は濡れた手で抜き差ししないでください。●本体を水に浸けたりしないでください。●USB端子に傷や異常がある場合は使用しないでください。●本体内部に液体、金属など異物が入らないようにしてください。●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。●絶対に分解や改造はしないでください。●本体のお手入れは、USBポートからUSB端子を抜いてからおこなってください。液体を使用せず、乾いた柔らかい布で拭いてください。●本製品は業務用ではありません。長時間の使用は避けてください。使用後は必ずUSBポートから外してください。●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。●屋外や水気の多い場所では使用しないでください。●本来の用途以外でのご使用はおやめください。●LEDの光は指向性が強いため直視しないでください。長時間直視すると、目に障害が現れる恐れがあります。

(キリトリ)

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

*この保証書は直売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSLT-002	製品名	USB LEDタッチライト
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印刷は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
2. 保証期間中に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶついたり落下等による強い衝撃をおよぼすなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していること起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事象による故障及び損傷
 - ⑤本書の指示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

発売元 ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

〔月～金(祝日除く)10時～16時〕

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

製品仕様

電源 USB電源

LED数 16個

使用光源 SMD 3.6W

明るさ モード1：約 8.5 ルーメン

モード2：約 42 ルーメン

モード3：約 125 ルーメン

LED寿命 約 30,000 時間

本体サイズ 約 W20×D100×H12mm(ライト部分のみ)

本体重量 約 46 g

アーム長さ 約 230 mm

材質 ABS、シリコン

*製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

USB電源



製品不具合についてのお問い合わせ

発売元 ライソン株式会社

〒577-0034

大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

〔月～金(祝日除く)10時～16時〕

KSLT-002W



通紙カー



台紙

製造 2019年4月 MADE IN CHINA

(キリトリ)