

風呂釜 パイプバスターZ

取扱説明書

セット内容


● A剤



● B剤



● 洗浄カップ



● 吸盤



● かき混ぜ棒



※ご使用前に必ずご確認ください

1. 使用できないお風呂のタイプ

以下のお風呂では、故障や変質の恐れがあるため **本品は 使用できません。**

- 追いだき機能がないお風呂
- 浴槽の穴が2つの「自然循環釜」タイプ
- 浴槽の横に給湯器が設置されている「バランス釜」
- 大理石などの天然石・ヒノキなどの木製の浴槽
- 塗装された浴槽
- 給湯器に異常がある、または故障している
- 経年により循環アダプターの樹脂部分が劣化している場合があります。
無理に外そうとすると破損するおそれがあります。外して掃除すると効果は高まりますが、無理に外さないようご注意ください。

2. エコキュート・ジェットバス等での使用について

これらの機種にもご使用可能ですが、ご家庭の給湯器メーカーの取扱説明書をご確認いただくか、給湯器メーカーへお問い合わせの上、ご使用ください。

安全にお使いいただくための重要事項



【まぜるな危険】

塩素系の製品（カビ取り剤など）と混ぜると有毒ガスが発生し命に関わる危険があります。絶対に混ぜないでください。



【吸い込み注意】

開封時や投入時に粉を吸い込まないよう顔を近づけないでください。



【お子様・ペット注意】

お子様やペットが触れる場所に置かないでください。



【換気の徹底】

使用中は必ず窓を開けたり換気扇を回したりして、十分な換気をおこなってください。



【保護具の着用】

粉が皮膚や目に入るのを防ぐため手袋と保護メガネを必ず着用してください。

●使い方(6ステップ)

追いだきの合計時間目安：約**35分**（10分×3回+5分）

汚れが出始めるのは**ステップ3の②あたり**からです。手順に沿って正しくご使用ください。


購入して間もない給湯器や、洗浄から日が経っていない場合は、汚れがあまり出ないことがあります。製品の不良ではございませんのでご安心ください。

※追いだき中はお湯が高温になります。火傷(やけど)に十分ご注意ください。


ステップ1：準備

- ①追いだき口のフィルターなどを外します。
メーカーによって外すのが難しい場合があります。ご家庭の説明書を確認するか、メーカーに確認してください。


※フィルターガイドは無理に外そうとすると破損の可能性があるため、固ければ外さないでください。




- ②付属の『洗浄カップ』の背面の小さな穴4箇所**に吸盤**を取り付けます。
浴槽に合わせて吸盤を**下の列2つと、上の列2つか間の列2つ**に取り付けます。



- ③『洗浄カップ』を追いだき口にはめて、浴槽の壁に吸盤で固定して設置します。



- ④『洗浄カップ』の**外側の線**まで、水を溜めます。
※残り湯を使用しても問題ありませんが、入浴剤を使用した水は使用しないでください。



ステップ2：『A剤』で除菌・剥離（追いだき約10分）


- ①追いだきの設定温度を最大にして、追いだき運転を開始します。
（設定温度：45～50℃）
②『洗浄カップ』の中に『A剤』を**全量入れ**、溶けるまで**約10分間**、追いだきを続けます。



※カップ内が高温になり追いだきが止まる場合があります。
その場合は再度追いだきボタンを押し高濃度の溶液がパイプ内を循環するように、数回追いだきをおこなってください。

ステップ3：『B剤』で洗浄（追いだき約10分×2）

- ①再度追いだき運転を開始し、『洗浄カップ』の中に『B剤』を**半分入れ**、『かき混ぜ棒』でよく溶かして、追いだきが止まらないようにして**約10分間**洗浄します。




- ②10分後、**残り半分の『B剤』**を入れ、『かき混ぜ棒』でよく溶かして、追いだきが止まらないようにして**約10分間**洗浄します。



ステップ4：排水

- ①追いだきを止め、お湯をすべて排水します。
②『洗浄カップ』を取り外してください。



ステップ5：すすぎ（追いだき約5分）


- ①再度、追いだき口から約3cm上まで水を溜めます。
②約5分間追いだき運転をして釜内部をよくすすぎ、その後すべて排水すれば完了です。
③汚れが多い場合は2～3回お湯はりとお湯を排水をおこなってください。



※浴槽内に付着した汚れは放置せずに**すぐに洗い落とす**てください。
しっかり洗浄しないと汚れが付着する場合があります。

ステップ6：もとに戻す

- ①追いだき口のフィルターをもとに戻します。



- ②追いだきの設定温度をもとに戻します。

2回目以降の洗浄は、6ヶ月～1年を目安におこなってください。

2回目以降は汚れがあまり出ない場合がありますが、前回の洗浄で汚れがしっかり取れている証拠ですのでご安心ください。